

Lastensteuerung

gültig ab August 2026

Die Flexibilität beziehungsweise die aktive Lastensteuerung (Zu- und Abschalten von Lasten) gehört den Kundinnen/Kunden und nicht den Stadtwerken. Die Stadtwerke Wetzikon stellen Steuerungssignale zur Verfügung. Kundinnen/Kunden können selbst entscheiden, ob und wie sie diese Signale für eigene Zwecke nutzen, beispielsweise um zu verhindern, dass bestimmte Geräte während des Hochtarifs (HT) eingeschaltet werden. (Gemäss Art. 17c StromVG).

Im Hinblick auf die Abwendung einer unmittelbaren erheblichen Gefährdung des sicheren Netzbetriebs dürfen die Stadtwerke Wetzikon auch ohne Zustimmung der betroffenen Betreiberinnen/Betreiber von Verbraucher-, Erzeugungs- oder Speicheranlagen die Lasten steuern und regeln. Ein solcher Einsatz hat Vorrang vor Steuerungen durch Dritte. (Gemäss Art. 17c Abs. 4b StromVG).

Kommando	Schalterart	Aktive Zeit
Boiler Nacht	Schliesser	22:00 - 06:00 Uhr
Boiler Tag	Schliesser	-
Wärmepumpe	Schliesser	-
Spitzensperrung	Schliesser	-
E-Mobility	Öffner	-
PV < 30 kVA	Öffner	-
PV > 30 kVA 100%	Schliesser	-
PV > 30 kVA 60%	Schliesser	-
PV > 30 kVA 30%	Schliesser	-
PV > 30 kVA 0%	Schliesser	-